

Bruksanvisning för fogsanden Lithofix Easy, sand och stone,

Bruksanvisning vid fogning av ny markbeläggning

1. Underarbetet och utläggningen av markbeläggningen utförs enligt gällande normer.
2. Markbeläggningen skall ha en dränerande undergrund.
3. Till fogbredder smalare än 10 mm används LITHOFIX Easy, **Sand**.
4. Till fogbredder generellt bredare än 8 mm används LITHOFIX Easy, **Stone**.
5. Försäkra dig att kraftigt regn inte beräknas de kommande 5-8 timmarna.
6. Marktemperaturen skall vara över 8 grader de första 5 timmarna.
7. Fördela "Easy-fogsanden" jämt över den torra beläggningsytan. Borsta ned fogsanden med cirkulerande rörelser i fogarna.
8. Fogdjupen skall vara hela beläggningsens tjocklek från botten upp.
9. Borsta beläggningsens yta så att den är **helt** fri från överbliven fogsand.
10. Komprimera därefter ytan väl med en vibrator-platta eller en manuell stamp så att fogsanden bottnar helt.
11. Därefter efterfylls fogarna med LITHOFIX Easy till några få mm. från beläggningsens yta.
12. Borsta beläggningsens yta **helt ren** från överbliven fogsand med en mjuk borste.
13. **Innan ytan fuktas skall beläggningsar med öppna porer eller grov yta dammas av noggrant med en mjuk borste. Bäst är att damma av beläggningsens yta och dess porer med lövblås/tryckluft utan att blåsa bort fogsanden i fogarna.**
14. Spraya beläggningsytan med vatten så du är säker på att fogsanden är helt genomfuktad. Gör några stickprov med t.ex. en spackel för att säkra att även botten av fogen är helt genomfuktad.
15. Låt ej uppblandat vatten och fogsand rinna ut över ytan. Om så sker skall det omgående och försiktig borstas och sprayas bort. *Eventuella rester som härddar kan vara svåra att få bort.*
16. Ytan skall skyddas mot kraftigt regn de kommande 5-8 timmarna.
17. Undvik att beträda fogarna och köra på ytan minst de första 4-8 timmarna.
18. Fogen är normalt genomhårdad på 1-3 dygn. Snabbare vid hög temperatur och längre vid låg temperatur.
19. Vänta en vecka med att borsta ytan.

Bruksanvisning vid fogning av befintlig markbeläggning:

1. **VIKTIGT!** Är den befintliga markbeläggningen som skall fogas angripen av ogräs skall detta och dess rotsystem först dödas kemiskt med t.ex. Roundup, Rambo, ogräsättika eller dyl.
2. **Notera** att detta görs 2-4 veckor **innan** man rensar bort ogräset genom att bespruta ogräsets blad enligt dess avisningar.
3. Spola/relsa fogarna fria från fogmaterial och det döda ogräset med t.ex. högtryckstvätt i beläggningsens tjocklek.
4. Markbeläggningen skall vara ren, torr och fri från ogräs.
5. Följ sedan bruksanvisningen till vänster.



reviderad 31-5-2010, 13,39